

DVD PLAYER

1 Uso

Durante o funcionamento do DVD, o usuário deve se atentar para os seguintes aspectos:

✱ Sistema de funcionamento do DVD

Deve-se ter em conta que de fato existem 6 zonas de codificação de discos e que o DVD se encontra codificado para uma determinada zona, não sendo possível ler discos de outras zonas sem antes haver trocado a codificação.

Zona "1" USA, Canadá, territórios USA.

Zona "2" Japão, Europa, África do Sul, Oriente Médio (Incluindo Egito).

Zona "3" Sudeste da Ásia e Leste (incluindo Hong Kong).


Zona "4" Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, América Central, América do Sul, Caribe.

Zona "5" Leste Europeu (União Soviética), Índia, África, Coreia do Norte, Mongólia.

Zona "6" China.

✱ Manejo do Equipamento

Para a correta utilização do equipamento devemos saber:



- 1 Selecionar a fonte
- 2 Reproduzir a mídia (CD/DVD)
- 3 Pausar a reprodução
- 4 Parar a reprodução
- 5 Regressar rápido / anterior (track ou arquivo)
- 6 Avançar rápido / próximo (track ou arquivo)
- 7 Selecionar do diretório abaixo
- 8 Selecionar do diretório acima
- 9 Selecionar do modo de reprodução
- 10 Alternar a informação que é exibida no painel
- 11 Sensor do sinal de controle remoto
- 12 Ligar ou Desligar o DVD Player /MUTE
- 13 Exibir informações sobre o estado de reprodução atual
- 14 Reinicializar o equipamento mecanicamente
- 15 Porta de entrada de dados USB

* Precauções

- Não expor os discos a temperaturas elevadas às quais podem danificá-los
- Manter cuidados com os discos e mantê-los sempre limpos a fim de contaminar o leitor óptico do aparelho.
- Enquanto o disco não é retirado do aparelho de DVD, este guarda na memória o último ponto de parada na reprodução. Quando se liga o DVD novamente, a reprodução recomeça deste ponto de parada sem a necessidade de acessar novamente o MENU inicial.